


coway

AIRMEGA

USER MANUAL



Coway Air Purifier Airmega 100 / AP-0823E

- This product is intended and designed for use only in the United States, Canada, and Mexico (120 V~, 60 Hz only). It cannot be used in an overseas country where the power voltage is different.
- Warranty card is included in this user's manual.
- Read and save these instructions.
- English / Français / Español



Online Manual

Scan the QR code or visit the website
for the full version of the manual.

cowaymega.com/pages/air-purifiers

Product Registration

To register the product warranty.
Scan the QR code or visit the website.

cowaymega.com/warranty-registration



PICS, TIPS, GIVEAWAYS & MORE




@cowaymega

KEY FEATURES




Small, but powerful air purifier

Reduced size, enhanced air purification capacity for bedroom use. Sleep mode minimizes the airflow noise to avoid annoyance in bedroom settings.




Powerful 3-in-1 Filter

HEPA Filter efficiently filters various harmful sources.



Light display

AQI Lighting: Intuitively indicates the air quality.
Night light: Soothing night light for bedroom usage.



Smart sensor and automatic mode

The PM 2.5 sensor accurately measures the level of ultra-fine dust. The AQI and auto mode adjusts the airflow speed (1, 2, and 3) for optimal operation depending on the indoor air quality.




Energy Star certified air purifier

Eco Friendly air purifier with low energy consumption.


QUICK START GUIDE

Do not operate the product until completing these steps first.


EN






Turn it upside down.



Take out the filter.



Remove the plastic wrapping of the filter.



CONTENTS

01 BEFORE USING THE PRODUCT _____ 5

SAFETY INFORMATION _____ 5

02 PREPARATION _____ 11

PARTS DIAGRAM _____ 11

CONTROL PANEL _____ 13

03 MAINTENANCE _____ 15

PRODUCT CLEANING _____ 15

FILTER REPLACEMENT INSTRUCTION _____ 16

PARTICLE SENSOR CLEANING (CLEAN EVERY 2 MONTHS) _____ 16

04 APPENDIX _____ 17

SPECIFICATION _____ 17

ENVIRONMENTAL PROTECTION _____ 17

LIMITED WARRANTY _____ 18

SAFETY INFORMATION

Several warnings and precautions are given below to avoid the danger caused by misoperation and make it more convenient to use this device.

1. Do not exceed the voltage and power rating of the power outlet or connection device. This may generate excessive heat and cause electric shock or fire.
2. Only use the appropriate type of electric socket for the product. Connecting the product to an incorrect socket may result in damage.
3. Do not immerse the product or any of its parts in water. Operate the product only after a qualified technical examines and replaces the parts that were under water.
4. Do not touch the power plug with wet hands.
5. If the electric outlet is wet, do not connect the power plug of the product. Wait till the electric outlet dries completely before use.
6. Do not operate the product if the motor fan fails to operate or is damaged.
7. Disconnect the power plug from the electric outlet if strange sounds, smells, or smoke come from the product. Contact the customer service center immediately for instructions.
8. Disconnect the power plug from the electric outlet when the product is not in use and before cleaning, inspecting, or replacing parts.
9. Use a dedicated electric outlet for the product. Do not connect the product to a power strip that has connections to several other products.
10. Do not operate the product if the power plug or cords are damaged.
11. Do not forcibly bend, twist, pinch, or damage the power cord.

SAFETY INFORMATION

Several warnings and precautions are given below to avoid the danger caused by misoperation and make it more convenient to use this device.

12. Do not force the power plug into an incorrect electric outlet or into a loose electric outlet. Contact a qualified technician to install a proper electric outlet.
13. A damaged power plug or cord must be replaced by the manufacturer or a qualified technician
14. Remove the power plug from the electric outlet by grasping the power plug and pulling it gently. Never pull the cord to remove the power plug.
15. Keep the electric cord away from heat sources.
16. Do not repair the product unless this manual recommends it. Doing so will void your warranty. All repair work must be carried out by a qualified technician.
17. This product has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.
18. Do not use this product in industrial areas or factories where oil, grease, or dust particles may be present. This product is for household use only.
19. Do not change the filter while the product is operating. Always turn off the product and unplug the power plug before accessing the components inside the product.
20. Do not place the product near a humidifier or in humid areas, such as bathrooms or laundry rooms, where the product may come into contact with water.
21. Do not place the product near flammable gases, cigarettes, incense, and other combustible materials.

22. Do not place the product on a bed or against soft objects, such as curtains.
23. Do not clean the product using detergents, paint thinner, or other household solvents.
24. Do not spray insecticides or other flammable materials near the product.
25. This product should not be used by children under 8 without supervision.
26. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
27. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
28. **WARNING:**To Reduce The Risk Of Fire Or Electric Shock, Do Not Use This Fan With Any Solid-State Speed Control Device.
29. Do not use an adapter or extension cord, as it may cause fire, shock, or personal injury.
30. Do not use attachments or filters not recommended by the manufacturer.
31. Exercise caution while removing the components from the product. Ensure that your body parts do not get stuck or scratched while servicing the product.
32. Do not insert any objects or finger into the openings of the product. If any objects fall into the openings, immediately turn off the product and unplug the power plug.

SAFETY INFORMATION

Several warnings and precautions are given below to avoid the danger caused by misoperation and make it more convenient to use this device.

Contact a qualified technician or the manufacturer to remove the object.

33. Do not wash or reuse the filter.
34. Do not block the air outlet of the product. Doing so may decrease the efficiency of the product and increase the risk of injury.
35. This product is for household use as described in this manual. Using it in an industrial environment or any other place not recommended by the manufacturer and may result in electric shock, fire, and injury to person.
36. Do not place anything on top of the product.
37. Do not run the power cord under carpets or cover it with rugs.
38. Change the filters at the recommended intervals so that excess dust does not accumulate.
39. This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit situation. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Replace the fuse as per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be discarded or returned to an authorized service facility for examination and/or repair.
40. Do not operate any fan with a damaged cord or plug. Discard fan or return to an authorized service facility for examination and/or repair.
41. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route

cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.

42.  **WARNING:** Chemical burn hazard. Keep batteries away from children.
43. Do not place the product where the both sides of product are blocked.
44. Do not place the product in direct sunlight.
45. Do not place the product next to or on windows.
46. Place the product on a firm, flat, and dry surface that provides sufficient air circulation.
47. Keep the product and its cord out of way, where it cannot be stepped on or tripped over.
48. The end user has to be informed to keep at least 20 cm separation with the antenna while this end product is installed and operated.
49. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
50. Do not ingest battery, Chemical Burn Hazard;
 - This product contains a coin / button cell battery. If the coin / button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death;
 - Keep new and used batteries away from children.
 - If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

SAFETY INFORMATION

Several warnings and precautions are given below to avoid the danger caused by misoperation and make it more convenient to use this device.



- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
 - The batteries contain materials, which are hazardous to the environment; they must be removed from the appliance before it is scrapped and that they are disposed of safely.
51. Be sure to unplug the power during product repair, maintenance or part replacement.
 52. With the plug removed, proceed with the service.
 53. Do not directly apply water, benzene, thinner, alcohol, acetone, or other similar substances.
 54. When cleaning, remove the product from power and wait until the fan stops completely before cleaning.
 55.  **WARNING:** To reduce the risk of fire, electric shock or injury to persons, do not use replacement parts that have not been recommended by the manufacturer (e.g. Parts Made At Home Using A 3D Printer)
 56. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

READ AND SAVE THESE INSTRUCTION

PARTS DIAGRAM


Exterior

Front / Back



Manual

PARTS DIAGRAM



CONTROL PANEL



1 Power

Press the  button to turn the product on and off.



2 Airflow Speed

Press the  button to switch the mode.
"A" (auto), "1" (low), "2" (Med), "3" (high)



3 Sleep Mode

If the product is set to sleep mode, it reduces noise and power consumption.

Press the  button while power is on to enter the Sleep mode.

In the Sleep Mode, the fan speed is reduced for low noise operation in order not to interrupt the user's sound sleep.

Also, brightness of the  button and  button (if timer is operating, the  button and  button) on the display panel is restricted to 50 %.

If you press the  button once again, it returns to the previous air speed.



4 Preset Timer

Touch the  timer button until the indicator light displays the desired time.

When pressing the button, it is set in the order of 1hr → 2hr → 4hr → 8hr → OFF, and the set time is displayed on the display panel.

USE OF EACH FUNCTION BUTTON



5 Control Panel Lock

Press and hold the button for 3 seconds to lock and unlock when power is turned on.

When pressing another button while the product is locked, the button indicator blinks three times with a beep sound and the button does not operate.

When pressing and holding the  button again for 3 seconds in the Lock mode, the Lock mode is deactivated and the button turns off.

If the power cord is plugged in after removed, or if the power of the product is turned on after off by the timer, lock is deactivated automatically.



6 Filter Replacement Indicator

 will pop up on the display panel when its time to replace the filter. After replacing the filter, press and hold the  for 3 seconds to reset the filter replacement indicator.



7 AQI and Light

Press the  button to switch between AQI and night light or to turn off the light.

According to the air quality, the color of AQI light changes.


- **Blue: Good, Green: Moderate, Orange: Unhealthy, Purple: Very Unhealthy**

In the default operation status, the button and AQI indicator are displayed in maximum brightness on the display panel.

When pressing the button, AQI indicator, Night Light and off functions are alternately performed.

AQI mode → Night light → All off → AQI mode


PRODUCT CLEANING




- 1 Before cleaning the product, please be sure to turn off the power and unplug the machine.



- 2 Use a dry cloth to clean the product. Do not use detergents that contain solvents, thinners, bleach, chlorine, or abrasives.




- 3 Place the product in a well-ventilated shade.




- 4 Gently brush off the collected dust on the surface of the prefilter with dry cloth, or vacuum cleaner for optimal performance.


FILTER REPLACEMENT INSTRUCTION



- 1 Unplug the product and turn the product upside down to replace the filter.




- 2 Grab the handle and turn clockwise to close and turn counter clockwise to open the rear cover.



- 3 Please take the used filter out and replace with a new filter.

PARTICLE SENSOR CLEANING (CLEAN EVERY 2 MONTHS)



If there are dusts or foreign objects in the particle sensor, the dust density may be detected high, so clean periodically to remove the dust.

- * If not cleaned periodically, the particle sensor performance will be degraded.
- * The cleaning cycle may differ depending on the environment. Clean more often in very dusty environments.
- * Do not let dusts drop into the air vent hole when you clean it.

1. Use a vacuum cleaner or soft brush to clean the dust outlet and dust inlet.

* Use the lowest power of the vacuum cleaner to clean.

2. Clean the dust outlet and dust inlet with wet cotton swab, then wipe it off with dry cotton swab to remove moisture from it.

SPECIFICATION

The specification is subject to minor changes to improve the product performance.

Product type	Air Purifier
Model Name	Airmega 100 / Airmega 100(W) / Airmega 100(B)
Model Number	AP-0823E / AP-0823E(W) / AP-0823E(B)
Filter	3 in 1 Filter (Pre-Filter + HEPA Filter + Deodorization Filter)
Filter Life Expectancy	1 Year
Airflow	4 Stages
Timer	On/Off Timer up to 8 hours
Voltage / Frequency	120V ~ 60Hz
Power Consumption	25 W
Dimension (W x H x D)	Filter: $\Phi 7.6 \times 5.8$ inch / $\Phi 19.3 \times 14.8$ cm Product: $8.7 \times 8.7 \times 15.6$ inch ($22 \times 22 \times 39.5$ cm)
Product Weight	Product weight: 6.6 lbs (3.0 kg) Gross weight: 9.2 lbs (4.2 kg)

► Product design and specification may change without any prior notice for application of statutes, product improvement, and quality enhancement.

ENVIRONMENTAL PROTECTION



To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

LIMITED WARRANTY

LIMITED WARRANTY (USA/CANADA/MEXICO)

****PLEASE READ SECTION 5 CAREFULLY AS IT IMPACTS YOUR LEGAL RIGHTS****
Coway Company, Limited (“Coway”) provides this Limited Warranty (the “Limited Warranty”) for our Products (“Products”).

1. PRODUCT TYPE AND WARRANTY PERIOD

For Products You purchased, the Limited Warranty period is as follows:

Product Type	Scope of Warranty	Limited Warranty Period	Applicable Models
Air Purifier	Any internal/functional parts	One (1) year	All Airmega models
	Motor and electronic parts	Two (2) years	Airmega: 100, 50
		Three (3) years	All other Airmega models except for ProX, 400S, 400, 300S, 300, IconS, Icon
		Five (5) years	Airmega: ProX, 400S, 400, 300S, 300, IconS, Icon

* The Limited Warranty Period commences from the date of original retail purchase.
* Replacement Products or parts are warranted for the remaining period of the original Limited Warranty period or ninety (90) days, whichever occurs later.

2. WHAT IS COVERED AND NOT COVERED BY THIS LIMITED WARRANTY

This Limited Warranty is valid only to the original retail purchaser of the product and applies only when purchased and used within the United States, Canada and Mexico. Proof of original retail purchase and the video of the issue are required to obtain warranty service under this Limited Warranty. This Limited Warranty does not cover Products purchased as Used Product, or purchased from unauthorized dealers or sellers. Coway’s Limited Warranty applies only to Products purchased as only New product from authorized dealers or sellers who are subject to Coway’s quality controls and agree to follow them.

Please remember that Products purchased as Used Product, and from an unauthorized website or dealer may be counterfeit, used, defective, or unsuitable for use in your country. Only purchase from Coway or its authorized dealers to protect yourself and your Products. If you have any questions about a specific seller or believe you purchased your product from an unauthorized seller, don’t hesitate to contact us at info@cowaymega.com.

WHAT IS COVERED?

This Limited Warranty only covers product issues solely caused by defects in material or workmanship during ordinary consumer use.

WHAT IS NOT COVERED?

This Limited Warranty does not cover product issues caused by or for any other reasons, including but not limited to:

General (applicable to all Coway Products)

- (a) cosmetic damage including scratches, dents, chips, and other damage to the Product finishes, unless failure has occurred due to a defect in materials or workmanship;
- (b) damage caused by normal wear and tear or otherwise due to the normal aging of the Product;
- (c) Products with original serial numbers that have been removed, altered, or not readily determined;
- (d) acts of God, flood, fire, lightning or other natural disasters, wars or other extraordinary events beyond Coway’s control;
- (e) misuse, abuse, improper or incorrect use or operation of the Product or other activities inconsistent with the user’s manual or contradictory to the technical specifications relating to the Product;
- (f) unauthorized repairs, modifications, disassembly, variations or adjustments to the Product or installation, relocation or removal of the Product by a third party not authorized by Coway;
- (g) commercial, industrial, any other non-residential and office use or use inconsistent with the instructions outlined in the user’s manual;
- (h) Any malfunction, damage, or performance degradation resulting from the use of non-genuine or unauthorized filters. To ensure optimal product performance and full warranty coverage, you must use genuine Coway filters. This Limited Warranty does not cover issues caused by parts or filters not authentic to Coway.
- (i) the use and the malfunction derived from using unauthorized sellers’ parts, filters, or accessories. As they are not regulated by Coway standards and may lead to a deterioration of product quality, including your unit’s lifetime;
- (j) failure to make proper routine or preventative maintenance of the Product by the customer (e.g. replacement of consumable parts including water or air filters, cleaning of the Product);
- (k) mechanical or electric damage to the Product resulted from incorrect installation, configuration, usage, inadequate or improper voltage or current;
- (l) damage or missing items to any display, open box, discounted, or refurbished product;

More specifically for water related Products (Water Purifier, Bidet, Water Softener etc.):

(m) environmental factors of the customer, including but not limited to, the local water supply characteristics that vary over time and by different geographical region;

(n) damage caused by leakage, broken, outworn or frozen water pipes or its connecting parts, restricted drain lines, inadequate or interrupted water supply;

(o) water leakage or damage caused by the customer's use of other appliances with the Product including dishwasher, ice-maker for refrigerator, faucet or any of its connecting parts;

(p) damage to tubing lines caused by the customer's negligence or mishandling, or by animal or pet bites;

(q) damage to floor caused by water leakage from cock and gutter due to the customer's failure to properly maintain;

More specifically for air related Product (Air Purifier):

(r) malfunction of the Product or damage resulting from operating the Product in a corrosive atmosphere or contrary to the instructions outlined in the user's manual;

(s) damage caused by inadequate or interrupted supply of air.

The costs for repair services, including service trips to deliver, pick up, or install or repair the Product, under these excluded circumstances shall be borne by the customer.

3. HOW TO SUBMIT A LIMITED WARRANTY CLAIM

To submit a Limited Warranty claim, please email us at info@cowaymega.com or call us toll free at **1-800-285-0982** (US and Canada only). Our customer center operating hours are Monday through Friday, from 7:00 AM to 8:00 PM CST.

To obtain Limited Warranty service, your claim must be properly submitted during the valid Limited Warranty period and supported with the proof of original retail purchase and the evidence of the alleged defects for Limited Warranty validation. If Coway determines that the Product contains a defect in material or workmanship, Coway will, at Coway's discretion, either repair or replace the defective Product or refund the purchase price shown on your receipt. If Coway decides to repair the Product, we will arrange our authorized technician to visit your place to perform the repair work. This Limited Warranty is valid only in the country of purchase.

4. HOW DOES STATE LAW APPLY

Some states or jurisdictions do not allow limitations on how long an implied warranty or condition lasts or exclusions or limitations of consequential or incidental damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or jurisdiction to jurisdiction.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, THIS LIMITED WARRANTY AND THE REMEDIES HEREUNDER ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, REMEDIES AND CONDITIONS, WHETHER STATUTORY, EXPRESS OR IMPLIED. THE REPAIR, REPLACEMENT OR REPLACEMENT OF COWAY'S PRODUCT AS PROVIDED UNDER THIS LIMITED WARRANTY SHALL BE THE EXCLUSIVE REMEDY OF THE CONSUMER AT COWAY'S OPTION. COWAY SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGES, INCLUDING CONSEQUENTIAL, INDIRECT AND INCIDENTAL DAMAGES, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THE PRODUCT OR FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY OR CONDITION ON COWAY'S PRODUCT. UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL COWAY BE LIABLE FOR AN AMOUNT GREATER THAN THE ACTUAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY LAW, ANY IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY.

THE FOREGOING LIMITATION SHALL NOT APPLY TO DEATH OR PERSONAL INJURY CLAIMS, OR ANY STATUTORY LIABILITY FOR INTENTIONAL AND GROSS NEGLIGENCE ACTS AND/OR OMISSIONS.

5. PROCEDURE FOR RESOLVING DISPUTES

NOTE - Please read this section carefully as it affects your rights and the resolution of Disputes.

INDIVIDUAL ARBITRATION NOTICE: BY PURCHASING EQUIPMENT OR MAKING A CLAIM UNDER THIS LIMITED WARRANTY, YOU ARE AGREEING THAT ALL DISPUTES BETWEEN YOU AND COWAY WILL BE RESOLVED BY BINDING, INDIVIDUAL ARBITRATION, AS MORE FULLY OUTLINED BELOW.

1 Contact Coway: To report any Dispute (defined in items 1 and 2 on pages 7-8), please email us at info@cowaymega.com or call us toll free at **1-800-285-0982** (US and Canada only). Our customer center operating hours are Monday through Friday, from 7:00 AM to 8:00 PM CT.

2 Mandatory Arbitration: Both You and Coway agree that all Disputes must be resolved exclusively through final and binding arbitration, and not by a court or jury; however, You or Coway may assert claims in small claims court if: (i) the claims qualify for small claims court, (ii) the matter remains in small claims court and (iii) the matter proceeds only on an individual (not a class or representative) basis.

Both You and Coway waive the right to a trial by jury and any right to have a Dispute heard in court. Instead, all Disputes must be resolved in arbitration by a neutral third-party arbitrator.

LIMITED WARRANTY

In arbitration, Disputes are resolved by an arbitrator instead of a judge or jury, discovery is more limited than in court and the arbitrator's decision is subject to limited review by courts. However, the arbitrator must follow the law and can award the same damages as in court, including monetary damages, injunctive relief, declaratory relief and other relief. The arbitrator's award can be confirmed in any court of competent jurisdiction.

A single arbitrator, with the American Arbitration Association ("AAA"), will conduct the arbitration, and the award may not exceed the relief allowed by applicable law. The arbitration will be conducted in the county of your residence or other mutually agreed location. For claims of \$50,000 or less, the AAA's Supplementary Procedures for consumer-related Disputes will apply. For claims over \$50,000, the AAA's Commercial Arbitration Rules will apply. If either set of rules is not available, the AAA rules applicable to consumer Disputes apply. The AAA's rules and a form initiating arbitration proceedings are available at www.adr.org or by calling 1-800-778-7879.

This arbitration provision is subject to the Federal Arbitration Act ("FAA"), which governs its interpretation and enforcement. To the extent the FAA does not apply to any Dispute, the laws of the State you reside in at the time of purchase shall govern, without regard to principles of conflicts of law, will apply. The arbitrator will decide all issues of interpretation and application of this Dispute Resolution section, the arbitration provision and the Limited Warranty, with the exception of deciding whether the Arbitration Class Action Waiver in Paragraph 2a is valid or enforceable. A court will resolve any question regarding the validity or enforceability of Paragraph 2a. This Dispute Resolution section will survive termination of this Limited Warranty. The requirement to arbitrate shall be broadly interpreted.

a - Arbitration Class Action Waiver (for all states other than California): You and Coway agree that arbitration will proceed solely on an individual basis and no Dispute will be arbitrated as a class action, consolidated with the claims of any other party or arbitrated on a consolidated, representative or private attorney general basis. Unless You and Coway agree otherwise in writing, the arbitrator's authority to resolve and make awards is limited to Disputes between you and Coway. The arbitrator's award or decision will not affect issues or claims involved in any proceeding between Coway and any person or entity who is not a party to the arbitration. The arbitrator may award monetary, declaratory or injunctive relief only in favor of the individual party seeking relief and only to the extent necessary to provide relief warranted by that party's individual claim. The arbitrator's award, if any, will not apply to any person or entity that is not a party to the arbitration.

A court, not the arbitrator, will decide any questions regarding the enforceability of this Paragraph 2a. If a court deems any portion of this Paragraph 2a invalid or unenforceable, the entire arbitration provision in Paragraph 2 (other than this sen-

tence) will be null and void and not apply. For the avoidance of doubt, in no event shall an arbitration occur on a class action or collective basis.

Arbitration Class Action Waiver (for California): You and Coway agree that arbitration will proceed solely on an individual basis and no Dispute will be arbitrated as a class action, consolidated with the claims of any other party or arbitrated on a consolidated, representative or private attorney general basis; provided, however, you shall be permitted to seek and obtain public injunctive relief in arbitration. Unless You and Coway agree otherwise in writing, the arbitrator's authority to resolve and make monetary damage awards is limited to Disputes between you and Coway. The arbitrator may award monetary relief only in favor of the individual party seeking relief and only to the extent necessary to provide relief warranted by that party's individual claim. The arbitrator's monetary award, if any, will not apply to any person or entity that is not a party to the arbitration. A court, not the arbitrator, will decide any questions or disputes regarding the enforceability of this Arbitration Class Action Waiver other than a dispute over whether this Arbitration Class Action Waiver is enforceable under *McGill v. Citibank, N.A.*, 2 Cal 5th 945 (2017) and related case law (that question shall be determined by an arbitrator). If a court deems any portion of this Arbitration Class Action Waiver invalid or unenforceable, the entire arbitration provision (other than this sentence) will be null and void and not apply. If an arbitrator deciding the *McGill* issue finds that this Arbitration Class Action Waiver is unenforceable, then the entire arbitration provision (other than this sentence and the preceding sentence) shall be null and void. For the avoidance of doubt, in no event shall an arbitration occur on a class action or collective basis.

b - Agency Proceedings: This arbitration agreement does not preclude you from bringing issues to the attention of federal, state or local agencies. Such agencies can, if the law allows, seek relief against Coway on your behalf.

c - Fees and Costs: If your total damage claims in an arbitration are \$25,000 or less, not including your attorney fees ("Small Arbitration Claim"), the arbitrator may, if you prevail, award your reasonable attorney fees, expert fees and costs (separate from Arbitration Costs as defined below), but may not grant Coway its attorney fees, expert fees or costs (separate from Arbitration Costs) unless the arbitrator determines that your claim was frivolous or brought in bad faith. In a Small Arbitration Claim case, Coway will pay all arbitration filing, administrative and arbitrator costs (together, "Arbitration Costs"). You must submit any request for payment of Arbitration Costs to the AAA at the same time you submit your Demand for Arbitration. However, if you want Coway to advance the Arbitration Costs for a Small Arbitration Claim before filing, Coway will do so at your written request which must be sent to Coway at the address in paragraph 1.

In a Small Arbitration Claim case, Coway agrees that you may choose to have the arbitration carried out based only on documents submitted to the arbitrator or by a telephonic hearing unless the arbitrator requires an in-person hearing. If your total damage claim in an arbitration exceeds \$25,000, not including your attorney fees ("Large Arbitration Claim"), the arbitrator may award the prevailing party its reasonable attorneys' fees and costs, or it may apportion attorneys' fees and costs between you and Coway (such fees and costs being separate from Arbitration Costs).

In a Large Arbitration Claim case, if you are able to demonstrate that the Arbitration Costs will be prohibitive as compared to the costs of litigation, Coway will pay as much of the Arbitration Costs as the arbitrator deems necessary to prevent the arbitration from being cost-prohibitive.

d - Mass Arbitration (for residents outside of California only): A "Mass Arbitration" shall be defined as any one of the following: (i) the same lawyer or law firm, alone or with other lawyers or law firms, files or causes to be filed 30 or more Small Arbitration Claims and/or Large Arbitration Claims within a thirty-day period; (ii) the same lawyer or law firm, alone or with other lawyers or law firms, files or causes to be filed 50 or more Small Arbitration Claims and/or Large Arbitration Claims within a sixty-day period;

(iii) the same lawyer or law firm, alone or with other lawyers or law firms, serves as counsel (regardless of whether the lawyer or law firm is counsel of record) for 30 or more persons who file a Small Arbitration Claim and/or Large Arbitration Claim within a thirty-day period; or (iv) the same lawyer or law firm, alone or with other lawyers or law firms, serves as counsel (regardless of whether the lawyer or law firm is counsel of record) for 50 or more persons who file a Small Arbitration Claim and/or Large Arbitration Claim within a sixty-day period. In the event of a Mass Arbitration, notwithstanding anything to the contrary in subpart (c) above, Coway shall (i) not be required to advance or pay Arbitration Costs for any arbitration and (ii) may be awarded its reasonable attorney fees, expert fees, and costs if it prevails (without having to show that the Owner's claim was frivolous or in bad faith). The immediately preceding sentence shall apply only to only those arbitrations that are filed once the definition of Mass Arbitration is met. Thus, by way of example, if the same law firm files 35 Small Arbitration Claims within a thirty-day period, the first 29 Small Arbitration Claims shall be governed by subpart 2(c) and the last six Small Arbitration Claims (i.e., arbitration numbers 30 through 35) shall be governed by this subpart 2(d). Once a law firm or lawyer is deemed part of a Mass Arbitration, all Small Arbitration Claims and Large Arbitration claims he/she/it files, assists in filing, or causes to be filed shall be governed by this subpart

(d) unless and until the law firm or lawyer does not file, assists in filing, or causes to be filed any Small Arbitration Claims or Large Arbitration Claims for a period of one year.

e - OPT OUT: YOU MAY OPT OUT OF ARBITRATION BY PROVIDING WRITTEN NOTICE (THE "OPT-OUT NOTICE") TO COWAY that is postmarked no later than 30 calendar days after your purchase of the Product. The Opt-Out Notice must be mailed by certified mail to Coway USA, Inc., at: 4221 Wilshire Blvd. #400, Los Angeles, CA 90010, United States.

The Opt-Out Notice must state (i) your name and address, and that you opt out of arbitration, (ii) the date you purchased the equipment, (iii) the Product's model name and number, and (iv) that you elect to opt out of arbitration. You must sign the Opt-Out Notice personally and not through another person or entity, and the Opt-Out Notice will apply only to the person or entity that signs it. Neither you nor any other person or entity can opt out of arbitration on behalf of anyone else. Providing a timely Opt-Out Notice is the only way to opt out of arbitration. Opting out of arbitration will not affect the Limited Warranty, and you will continue to enjoy the benefits of the Limited Warranty if you opts out of arbitration. Any Opt-Out Notice received after the opt out deadline will not be valid.

3 Non-Arbitration Class Action and Jury Waiver: If for any reason any Dispute proceeds in court rather than arbitration, you and Coway waive any right to a jury trial, the Dispute will proceed solely on an individual, non-class, non-representative basis. Neither you nor Coway may be a class representative or class member or otherwise participate in any class, consolidated, private attorney general or representative proceeding; provided, however, that in California an individual can seek and obtain public injunctive relief.

4 Severability: If any provision of this Limited Warranty shall be held by an arbitrator or a court of competent jurisdiction to be illegal, invalid or unenforceable, the parties intend for that provision to be amended and construed in a manner designed to effectuate the purposes of that provision to the fullest extent permitted by law. If a provision cannot be so amended or construed, it will be severed, and the remaining provisions shall remain unimpaired, valid and in full force and effect to the fullest extent permitted by law and shall be interpreted so as to best reasonably effect the intent of the parties. To the extent there is a conflict between this severability clause and the severability clause in Section 2(a), the clause in Section 2(a) shall govern. For the avoidance of doubt, the severability clause shall not be used in a manner that permits you to bring a class or collective action.

LIMITED WARRANTY

DEFINITIONS

In addition to the terms defined above, the following definitions will apply to this Limited Warranty:

1 - The terms "Dispute" and "Disputes" will be broadly interpreted to include any claims, disagreements, or controversies that you and Coway had, have, or may have against each other, whether based in contract or tort or on a statute or regulation or any other legal theory, including, without limitation, all claims, disagreements, or controversies related in any way to or arising in any way out of:

a - the product and components covered by this Limited Warranty;

b - any other Coway product;

c - any Coway advertising, representation, or marketing;

d - any contract, warranty, or other agreement You had or have with Coway;

e - any Coway billing or other policy or practice;

f - any action or inaction by any Coway officer, director, employee, agent, or other representative relating to any Coway product, component, marketing, representation, or service;

g - any claims You bring against a third party (such as a distributor, dealer, or repair service) that are based on, relate to, or in any way arise out of any Coway product, component, marketing, representation, or service;

h - any claims Coway brings against You; and

i - any aspect of the relationship between You and Coway.

2 "Dispute" and "Disputes" includes claims, disagreements, or controversies that arose at any time, including before this Limited Warranty became operative and after this Limited Warranty is terminated.

3 "Coway" refers to Coway Company, Ltd., as well as its parents, affiliated companies, related companies, subsidiaries, divisions, departments, business units, representatives, predecessors in interest, successors, and assigns.

4 "Limited Warranty" refers to this document.

5 "You" refers to (i) the person or entity that originally purchased the product or is making a claim pertaining to the product.

6. GENERAL

No Coway reseller, agent or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this Limited Warranty, unless and until officially notified and posted in our official website (www.cowaymega.com).

If any terms of this Limited Warranty are void or unenforceable by applicable law, such terms shall be limited or eliminated to the minimum extent necessary and replaced with a valid term that best embodies the intent of these terms, so that these terms of the Limited Warranty shall remain in full force and effect.

This Limited Warranty may be updated from time to time in compliance with the applicable law and Coway's internal policy.

7. Policy Updates and Governing Version

This printed warranty is current as of the date of product packaging. Coway reserves the right to update or amend this policy at any time without prior notice. For the most current and controlling version of our Limited Warranty, please visit our official website at www.cowaymega.com / www.cowaymega.ca. In the event of any discrepancy between this printed version and the version available on our website, the website version shall prevail.


CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES



Purificateur d'air petit mais puissant


Taille réduite, capacité de purification de l'air améliorée pour une utilisation dans une chambre.

Le mode veille minimise le bruit du flux d'air pour éviter toute gêne dans les chambres à coucher.



Filtre 3 en 1 puissant


Le véritable filtre HEPA filtre efficacement diverses sources nocives.



Afficheur lumineux

Éclairage AQI : indique de manière intuitive la qualité de l'air.

Éclairage nocturne : veilleuse apaisante pour une utilisation dans la chambre.



Capteur intelligent et mode automatique

Le capteur PM 2,5 mesure avec précision le niveau de poussière ultrafine.

Le AQI (Indice de qualité de l'air) et mode automatique règle la vitesse du flux d'air (1, 2 et 3) pour un fonctionnement optimal en fonction de la qualité de l'air intérieur.





Purificateur d'air certifié Energy Star


Purificateur d'air écologique à faible consommation d'énergie.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


Ne pas utiliser l'appareil avant d'avoir terminé ces étapes.







Tournez-le à l'envers.



Retirez le filtre.



Retirez l'emballage en plastique du filtre.



FR

TABLE DES MATIÈRES

01 AVANT D'UTILISER L'APPAREIL _____ 5

CONSIGNES DE SÉCURITÉ _____ 5

02 PRÉPARATION _____ 11

SCHÉMA DES PIÈCES _____ 11

PANNEAU DE COMMANDE _____ 13

03 ENTRETIEN _____ 15

NETTOYAGE DES PRODUITS _____ 15

INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DU FILTRE _____ 16

NETTOYAGE DU CAPTEUR DE PARTICULES (NETTOYEZ-LE UNE FOIS TOUS LES 2 MOIS) _____ 16

04 ANNEXE _____ 17

SPÉCIFICATION _____ 17

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT _____ 17

GARANTIE LIMITÉE _____ 18

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Plusieurs avertissements et mises en garde sont donnés ci-dessous pour éviter le danger causé par une mauvaise utilisation de cet appareil et pour la rendre plus pratique.

1. Ne pas dépasser la tension et la puissance assignées de la prise de courant ou du dispositif de branchement. Ceci peut générer une chaleur excessive et provoquer un choc électrique ou un incendie.
2. Utiliser uniquement le type de prise électrique approprié pour l'appareil. Brancher l'appareil sur une prise incorrecte peut entraîner des dommages.
3. Ne pas immerger l'appareil ou l'une de ses pièces dans l'eau. N'utiliser l'appareil qu'après qu'un technicien qualifié ait examiné et remplacé les pièces qui étaient dans l'eau.
4. Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec des mains mouillées.
5. Si la prise électrique est mouillée, ne pas brancher la fiche d'alimentation de l'appareil. Attendre que la prise électrique soit complètement sèche avant de l'utiliser.
6. Ne pas utiliser l'appareil si le ventilateur du moteur ne fonctionne pas ou est endommagé.
7. Débrancher la fiche d'alimentation de la prise électrique si des sons, des odeurs ou de la fumée étranges proviennent de l'appareil. Contacter immédiatement le centre de service client pour obtenir des instructions.
8. Débrancher la fiche d'alimentation de la prise électrique lorsque l'appareil n'est pas utilisé et avant de nettoyer, inspecter ou remplacer des pièces.
9. Utiliser une prise électrique dédiée à l'appareil. Ne pas brancher l'appareil sur une barrette d'alimentation connectée à plusieurs autres appareils.
10. Ne pas utiliser l'appareil si la fiche ou les cordons d'alimentation sont endommagés.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Plusieurs avertissements et mises en garde sont donnés ci-dessous pour éviter le danger causé par une mauvaise utilisation de cet appareil et pour la rendre plus pratique.

11. Ne pas plier, tordre, pincer ou endommager de force le cordon d'alimentation.
12. Ne pas forcer la fiche d'alimentation dans une prise électrique incorrecte ou mal fixée. Contacter un technicien qualifié pour installer une prise électrique appropriée.
13. Une fiche ou un cordon d'alimentation endommagé doit être remplacé par le fabricant ou par un technicien qualifié.
14. Débrancher la fiche d'alimentation de la prise électrique en la saisissant et en la tirant doucement. Ne jamais tirer sur le cordon pour débrancher la fiche d'alimentation.
15. Tenir le cordon électrique à l'écart des sources de chaleur.
16. Ne pas réparer l'appareil à moins que le présent manuel ne le recommande. Ceci annulera votre garantie. Tous les travaux de réparation doivent être effectués par un technicien qualifié.
17. Le présent appareil comporte une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour s'adapter dans un seul sens dans une prise polarisée. Inverser la fiche si elle ne rentre pas complètement dans la prise. Contacter un électricien qualifié si elle ne rentre toujours pas. Ne pas essayer de contourner cette consigne de sécurité.
18. Ne pas utiliser l'appareil dans des zones industrielles ou des usines dans lesquelles des particules d'huile, de graisse ou de poussière peuvent être présentes. L'appareil est destiné uniquement à un usage domestique.
19. Ne pas changer le filtre pendant que l'appareil est en marche. Éteindre l'appareil et débrancher la fiche d'alimentation avant d'accéder aux composants à l'intérieur de l'appareil.

20. Ne pas placer l'appareil à proximité d'un humidificateur ou dans des zones humides, telles que salles de bains ou buanderies, où il peut entrer en contact avec de l'eau.
21. Ne pas placer l'appareil à proximité de gaz inflammables, de cigarettes, d'encens et d'autres matériaux combustibles.
22. Ne pas placer l'appareil sur un lit ou contre des objets mous, tels que des rideaux.
23. Ne pas nettoyer l'appareil à l'aide de détergents, de diluants de peinture ou d'autres solvants ménagers.
24. Ne pas vaporiser d'insecticides ou d'autres matières inflammables à proximité de l'appareil.
25. L'appareil ne doit pas être utilisé par des enfants de moins de 8 ans sans surveillance.
26. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant son utilisation par une personne responsable pour leur sécurité.
27. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
28. **AVERTISSEMENT** : Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'utilisez pas ce ventilateur avec un dispositif de contrôle de vitesse à semi-conducteurs.
29. Ne pas utiliser d'adaptateur ou de rallonge car cela peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.
30. Ne pas utiliser d'accessoires ou de filtres non recommandés par le fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Plusieurs avertissements et mises en garde sont donnés ci-dessous pour éviter le danger causé par une mauvaise utilisation de cet appareil et pour la rendre plus pratique.

31. Être prudent lors de la dépose de composants de l'appareil. S'assurer qu'aucune partie de votre corps ne reste coincée ou ne soit éraflée lors de l'entretien de l'appareil.
32. Ne pas insérer aucun objet ou doigt dans les orifices de l'appareil. Si des objets tombent dans les ouvertures, éteindre immédiatement l'appareil et débranche la fiche d'alimentation. Contacter un technicien qualifié ou le fabricant pour retirer l'objet.
33. Ne pas laver ni réutiliser le filtre.
34. Ne pas obstruer la sortie d'air de l'appareil. Ceci pourrait diminuer l'efficacité de l'appareil et augmenter le risque de blessures.
35. L'appareil est destiné à un usage domestique tel que décrit dans le présent manuel. Son utilisation dans un environnement industriel, ou dans tout autre endroit non recommandé par le fabricant, peut provoquer un choc électrique, un incendie et des blessures corporelles.
36. Ne placer aucun objet sur l'appareil.
37. Ne pas faire passer le cordon d'alimentation en dessous de tapis ou le recouvrir par des tapis.
38. Changer les filtres aux intervalles recommandés afin qu'un excès de poussière ne puisse s'accumuler.
39. Ce produit utilise une protection contre les surcharges (fusible). Un fusible grillé indique une situation de surcharge ou de court-circuit. Si le fusible saute, débranchez le produit de la prise. Remplacez le fusible conformément aux instructions d'entretien de l'utilisateur (suivez le marquage du produit pour connaître le calibre de fusible approprié) et vérifiez le produit. Si le fusible de remplacement saute, un court-circuit peut être présent et le produit doit être jeté ou

renvoyé à un centre de service agréé pour examen et/ou réparation.

40. Ne pas utiliser de ventilateur dont le cordon ou la fiche sont endommagés. Mettre le ventilateur au rebut ou le retourner à un centre de service autorisé pour examen et/ou réparation.
41. Ne conduisez pas le cordon sous les tapis. Ne pas recouvrir le cordon d'une carpe, d'un passage ou de revêtements similaires. Ne tirez pas le cordon sous des meubles ou des appareils. Disposez le cordon loin de la circulation et des endroits où il ne risque pas de trébucher.
42.  **AVERTISSEMENT** : Risque de brûlure chimique. Gardez les piles hors de portée des enfants.
43. Ne pas placer l'appareil là où les deux côtés de ce dernier sont bloqués.
44. Ne pas placer l'appareil à la lumière directe du soleil.
45. Ne pas placer l'appareil à côté ou sur les fenêtres.
46. Placer l'appareil sur une surface ferme, plane et sèche qui permet une circulation d'air suffisante.
47. Tenir l'appareil et son cordon à l'écart, où il ne risque pas d'être piétiné ou renversé.
48. L'utilisateur doit être informé de garder au moins 20 cm de séparation avec l'antenne quand l'appareil est installé et utilisé.
49. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) l'appareil doit accepter toute interférence reçue y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Plusieurs avertissements et mises en garde sont donnés ci-dessous pour éviter le danger causé par une mauvaise utilisation de cet appareil et pour la rendre plus pratique.

50. Ne pas ingérer la pile car il y a un risque de brûlure chimique ;
 - Ce produit contient une pile bouton. Si la pile bouton est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut entraîner la mort ;
 - Conservez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
 - Si le compartiment à piles ne ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.
 - Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
 - Les piles contiennent des matériaux dangereux pour l'environnement ; elles doivent être retirées de l'appareil avant sa mise au rebut et être éliminées de manière sûre.
51. Veillez à débrancher l'alimentation pendant la réparation, l'entretien ou le remplacement de pièces du produit.
52. Une fois la fiche retirée, procédez à l'entretien.
53. N'appliquez pas directement d'eau, de benzène, de diluant, d'alcool, d'acétone ou d'autres substances similaires.
54. Lors du nettoyage, mettez le produit hors tension et attendez que le ventilateur s'arrête complètement avant de le nettoyer.
55.  **AVERTISSEMENT** : Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessures corporelles, n'utilisez pas de pièces de rechange qui n'ont pas été recommandées par le fabricant (par exemple, des pièces fabriquées à la maison à l'aide d'une imprimante 3D).
56. La fiche d'alimentation de l'appareil est polarisée (une broche est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour s'adapter dans un seul sens dans une prise polarisée. Inverser la fiche si elle ne rentre pas complètement dans la prise. Contacter un électricien qualifié si elle ne rentre toujours pas. Ne pas essayer de contourner cette consigne de sécurité.


LISEZ ET ENREGISTREZ CES INSTRUCTIONS

SCHÉMA DES PIÈCES

Extérieur

Vérifier les pièces et les fonctions de l'extérieur de l'appareil.

Avant / arrière




❶ Panneau de commande

❷ AQI et lumière


❸ Capteur de particules

❹ Cordon d'alimentation



Manuel

SCHÉMA DES PIÈCES



PANNEAU DE COMMANDE



1 Alimentation

Appuyez sur le  bouton pour allumer et éteindre le produit.



2 Vitesse du flux d'air

Appuyez sur le  bouton pour changer de mode.
« A » (auto), « 1 » (bas), « 2 » (moyen), « 3 » (haut)



3 Mode Veille

Si l'appareil est réglé sur le Mode Veille cela réduit le bruit et la consommation d'énergie. Appuyez sur le bouton  lorsque l'appareil est sous tension pour passer en mode Veille. En mode Veille, la vitesse du ventilateur est réduite pour un fonctionnement silencieux afin de ne pas interrompre le sommeil réparateur de l'utilisateur. De plus, la luminosité du  bouton et du  bouton (si la minuterie fonctionne, le  bouton et du  bouton) sur le panneau d'affichage est limitée à 50 %. Si vous appuyez à nouveau sur le  bouton, la vitesse d'air précédente est rétablie.



4 Minuterie préréglée

Touchez le bouton du minuteur  jusqu'à ce que le témoin lumineux affiche la durée souhaitée.

Lorsque vous appuyez sur le bouton, il est réglé dans l'ordre 1h → 2h → 4h → 8h → OFF, et l'heure réglée s'affiche sur le panneau d'affichage.

UTILISATION DE CHAQUE BOUTON DE FONCTION



5 Verrouillage du panneau de commande

Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 s pour verrouiller et déverrouiller lorsque l'alimentation est allumée.

Quand vous appuyez sur un autre bouton alors que l'appareil est verrouillé, le témoin du bouton clignote trois fois avec un bip et ce dernier ne fonctionne pas.

Lorsque vous appuyez à nouveau sur le bouton  et le maintenez enfoncé pendant 3 s en mode Verrouillage, le mode Verrouillage est désactivé et le bouton s'éteint.

Si le cordon d'alimentation est branché ou enlevé, après si l'alimentation du produit est allumée après avoir été éteinte par la minuterie, le verrouillage est automatiquement désactivé.



6 Témoin de remplacement du filtre

 s'affiche sur le panneau d'affichage lorsqu'il est temps de remplacer le filtre. Après avoir remplacé le filtre, appuyez sur le bouton  bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour réinitialiser le témoin de remplacement du filtre.



7 AQI (Indice de qualité de l'air) et éclairage

Appuyez sur le  bouton pour basculer entre AQI (Indice de qualité de l'air) et ou pour éteindre l'éclairage.

Selon la qualité de l'air, la couleur de la lumière AQI change.


- **Bleu** : Bien, **Vert** : Modéré, **Orange** : Malsain pour la santé, **Violet** : Très malsain

Dans l'état de fonctionnement par défaut, le bouton et le témoin AQI s'affichent avec une luminosité maximale sur le panneau d'affichage.

Lorsque vous appuyez sur le bouton, les fonctions, témoin AQI,, de lampe d'ambiance et d'éclairage éteint sont exécutées en alternance.

Mode AQI → Éclairage nocturne → Tout éteint → Mode AQI (Indice de qualité de l'air)


NETTOYAGE DES PRODUITS




- 1** Avant de nettoyer le produit, assurez-vous d'éteindre l'appareil et de le débrancher.



- 2** Utilisez un chiffon sec pour nettoyer le produit. Ne pas utiliser de détergents contenant des solvants, des diluants, de l'eau de javel, du chlore ou des abrasifs.




- 3** Placez le produit dans un endroit bien ventilé.




- 4** Brossez doucement la poussière collectée sur la surface du préfiltre avec un chiffon sec ou un aspirateur pour des performances optimales.


INSTRUCTIONS DE REMPLACEMENT DU FILTRE



- 1 Débranchez l'appareil et retournez-le pour remplacer le filtre.




- 2 Saisissez la poignée et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fermer et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour l'ouvrir.



- 3 Veuillez retirer le filtre usagé et le remplacer par un neuf.

NETTOYAGE DU CAPTEUR DE PARTICULES (NETTOYEZ-LE UNE FOIS TOUS LES 2 MOIS)



S'il y a de la poussière ou des corps étrangers dans le capteur de particules, la densité de poussière peut être détectée élevée, alors nettoyez-le périodiquement pour éliminer la poussière.

* S'il n'est pas nettoyé périodiquement, les performances du capteur de particules seront dégradées.

* Le cycle de nettoyage peut différer selon l'environnement.

Nettoyer plus souvent dans les environnements très poussiéreux.

* Ne laissez pas les poussières tomber dans l'orifice de ventilation lorsque vous le nettoyez.

1. Utilisez un aspirateur ou une brosse douce pour nettoyer la sortie et l'admission des poussières.

* Utilisez la puissance la plus faible de l'aspirateur pour nettoyer.

2. Nettoyez la sortie et l'admission des poussières avec un coton-tige humide, puis essuyez-les avec un coton-tige sec pour en éliminer l'humidité.

SPÉCIFICATION

Les spécifications sont sujettes à des modifications mineures pour améliorer les performances de l'appareil.

Type de produit	Purificateur d'air
Désignation du modèle	Airmega 100 / Airmega 100(W) / Airmega 100(B)
Numéro de Modèle	AP-0823E / AP-0823E(W) / AP-0823E(B)
Filtre	3 en 1 Filtre (Pré-filtre + filtre HEPA + filtre de désodorisation)
Espérance de vie du filtre	1 an
Débit d'air	4 étapes
Minuterie:	Minuterie marche/arrêt jusqu'à 8 heures
Tension / Fréquence	120V ~ 60Hz
Consommation d'énergie	25 W
Dimensions (L x H x P)	Filtre : Φ 19,3 × 14,8 cm Produit : 22 × 22 × 39,5 cm
Poids de l'appareil	Poids de l'appareil : 3,0 kg Poids brut : 4,2 kg

► La conception et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis pour l'application des statuts, l'amélioration du produit et l'amélioration de la qualité.

PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT



Pour prévenir les éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine dus à l'élimination incontrôlée des déchets, il faut les recycler de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

GARANTIE LIMITÉE

GARANTIE LIMITÉE (ÉTATS-UNIS/CANADA/MEXIQUE)

****VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LA SECTION 5 CAR ELLE A UN IMPACT SUR VOS DROITS LÉGAUX****
Coway Company, Limited (« Coway ») fournit cette Garantie limitée (la « Garantie limitée ») pour nos Produits (« Produits »).

1. TYPE DE PRODUIT ET PÉRIODE DE GARANTIE

Pour les Produits que vous avez achetés, la période de Garantie limitée est la suivante :

Type de produit	Étendue de la garantie	Période de Garantie limitée	Modèles applicables
Purificateur d'air	Toutes les pièces internes/ fonctionnelles	Un (1) an	Tous les modèles Airmega
	Pièces de moteur et électroniques	Deux (2) ans	Airmega: 100, 50
		Trois (3) ans	Tous les autres modèles Airmega à l'exception de ProX, 400S, 400, 300S, 300, IconS, Icon
		Cinq (5) ans	Airmega : ProX, 400S, 400, 300S, 300, IconS, Icon

* La période de Garantie limitée commence à compter de la date d'achat au détail d'origine.
* Les Produits ou pièces de remplacement sont garantis pendant la période restante de la période de Garantie limitée d'origine ou quatre-vingt-dix (90) jours, selon la dernière éventualité.

2. CE QUI EST COUVERT ET CE QUI N'EST PAS COUVERT PAR CETTE GARANTIE LIMITÉE
Cette Garantie limitée est valable uniquement pour l'acheteur initial du produit et s'applique uniquement aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Une preuve d'achat et une vidéo du problème sont requises pour bénéficier de la garantie. Cette Garantie limitée ne couvre pas les Produits achetés d'occasion ou auprès de revendeurs non autorisés. La Garantie limitée de Coway s'applique uniquement aux Produits neufs achetés auprès de revendeurs agréés soumis aux contrôles qualité de Coway et s'engageant à les respecter.

Veillez noter que les Produits achetés d'occasion, sur un site web ou auprès d'un revendeur non autorisé, peuvent être contrefaits, usagés, défectueux ou impropres à l'utilisation dans votre pays. Achetez uniquement auprès de Coway ou de ses revendeurs agréés pour votre protection et celle de vos Produits. Pour toute question concernant un vendeur spécifique ou si vous pensez avoir acheté votre produit auprès d'un vendeur non autorisé, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse info@cowaymega.com .

QU'EST-CE QUI EST COUVERT?

Cette Garantie limitée couvre uniquement les problèmes de Produits causés uniquement par des défauts de matériaux ou de fabrication lors d'une utilisation ordinaire par le consommateur.

QU'EST-CE QUI N'EST PAS COUVERT?

Cette Garantie limitée ne couvre pas les problèmes de produit causés par ou pour toute autre raison, y compris, mais sans s'y limiter :

Général (applicable à tous les Produits Coway)

(a) les dommages esthétiques, y compris les rayures, les bosses, les éclats et autres dommages aux finitions du Produit, à moins que la défaillance ne soit due à un défaut de matériaux ou de fabrication ;

(b) les dommages causés par l'usure normale ou autrement dus au vieillissement normal du Produit ;

(c) Produits dont les numéros de série d'origine ont été supprimés, modifiés ou difficiles à déterminer ;

(d) les cas de force majeure, les inondations, les incendies, la foudre ou autres catastrophes naturelles, les guerres ou autres événements extraordinaires indépendants de la volonté de Coway ;

(e) une mauvaise utilisation, un abus, une utilisation ou un fonctionnement impropre ou incorrect du Produit ou d'autres activités incompatibles avec le manuel d'utilisation ou contradictoires avec les spécifications techniques relatives au Produit ;

(f) les réparations, modifications, démontages, variations ou ajustements non autorisés du Produit ou l'installation, le déplacement ou le retrait du Produit par un tiers non autorisé par Coway ;

(g) usage commercial, industriel, tout autre usage non résidentiel et de bureau ou usage incompatible avec les instructions décrites dans le manuel de l'utilisateur ;

(h) Tout dysfonctionnement, dommage ou dégradation des performances résultant de l'utilisation de filtres non authentiques ou non autorisés. Pour garantir des performances optimales du produit et une couverture complète de la garantie, vous devez utiliser des filtres Coway authentiques. Cette Garantie Limitée ne couvre pas les problèmes causés par des pièces ou des filtres qui ne sont pas authentiques de Coway.

(i) l'utilisation et le dysfonctionnement résultant de l'utilisation de pièces, filtres ou accessoires provenant de vendeurs non autorisés. Ces pièces ne sont pas réglementées par les normes Coway et peuvent entraîner une détérioration de la qualité du produit, y compris de sa durée de vie ;

(j) le défaut d'effectuer un entretien de routine ou préventif approprié du Produit par le client (par exemple, le remplacement de pièces consommables, y compris les filtres à eau ou à air, le nettoyage du Produit) ;

(k) des dommages mécaniques ou électriques au Produit résultant d'une installation, d'une configuration, d'une utilisation incorrectes, d'une tension ou d'un courant inadéquat ou inapproprié ;

(l) dommages ou éléments manquants sur tout produit d'exposition, boîte ouverte, produit à prix réduit ou produit remis à neuf ;

Plus spécifiquement pour les Produits liés à l'eau (purificateur d'eau, bidet, adoucisseur d'eau, etc.) :

(m) les facteurs environnementaux du client, y compris, mais sans s'y limiter, les caractéristiques de l'approvisionnement en eau local qui varient dans le temps et selon les différentes régions géographiques ;

(n) les dommages causés par des fuites, des conduites d'eau brisées, usées ou gelées ou leurs pièces de raccordement, des conduites d'évacuation restreintes, un approvisionnement en eau inadéquat ou interrompu ;

(o) fuite d'eau ou dommages causés par l'utilisation par le client d'autres appareils avec le Produit, y compris un lave-vaisselle, une machine à glaçons pour réfrigérateur, un robinet ou l'une de ses pièces de raccordement ;

(p) les dommages aux conduites de tuyauterie causés par la négligence ou la mauvaise manipulation du client, ou par des morsures d'animaux ou de compagnie ;

(q) dommages au plancher causés par une fuite d'eau du robinet et de la gouttière en raison du manque d'entretien adéquat du client ;

Plus spécifiquement pour les Produits liés à l'air (purificateur d'air) :

(r) un dysfonctionnement du Produit ou des dommages résultant de l'utilisation du Produit dans une atmosphère corrosive ou contraire aux instructions décrites dans le manuel de l'utilisateur

(s) dommages causés par un apport d'air insuffisant ou interrompu.

Les frais de réparation, y compris les déplacements pour livrer, récupérer, installer ou réparer le Produit, dans ces circonstances exclues, seront à la charge du client.

3. COMMENT SOUMETTRE UNE RÉCLAMATION DE GARANTIE LIMITÉE

Pour soumettre une réclamation au titre de la Garantie limitée, veuillez nous envoyer un courriel à info@cowaymega.com ou nous appeler gratuitement au 1-800-285-0982 (États-Unis et Canada uniquement). Notre centre client est ouvert du lundi au vendredi, de 7h00 à 20h00 (HC).

Pour bénéficier de la Garantie limitée, votre réclamation doit être dûment soumise pendant la période de validité de la Garantie limitée et accompagnée de la preuve d'achat originale et des preuves des défauts allégués pour validation de la Garantie limitée. Si Coway détermine que le produit présente un défaut de matériau ou de fabrication, Coway pourra, à sa discrétion, réparer ou remplacer le produit défectueux ou vous rembourser le prix d'achat indiqué sur votre reçu. Si Coway décide de réparer le produit, nous organiserons la visite de notre technicien agréé chez vous pour effectuer la réparation. Cette Garantie limitée est valable uniquement dans le pays d'achat.

4. COMMENT S'APPLIQUE LA LOI DE L'ÉTAT

Certains États ou juridictions n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie ou condition implicite, ni les exclusions ou limitations de dommages indirects ou accessoires ; les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. La présente Garantie limitée vous confère des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient d'un État ou d'une juridiction à l'autre.

DANS LA MESURE MAXIMALE PERMISE PAR LA LOI, LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE ET LES RECOURS QUI EN DÉCOULENT SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTES AUTRES GARANTIES, RECOURS ET CONDITIONS, QU'ILS SOIENT LÉGAUX, EXPLICITES OU IMPLICITES. LA RÉPARATION, LE REMPLACEMENT OU L'ÉCHANGE DU PRODUIT COWAY, TEL QUE PRÉVU PAR LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR, AU CHOIX DE COWAY. COWAY NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUTE PERTE OU DE TOUT DOMMAGE, Y COMPRIS LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS, INDIRECTS ET ACCESSOIRES, DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, NI DE LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE OU CONDITION, EXPLICITE OU IMPLICITE, DU PRODUIT COWAY. COWAY NE POURRA EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE D'UN MONTANT SUPÉRIEUR AU PRIX D'ACHAT RÉEL DU PRODUIT. SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI, TOUTE GARANTIE OU CONDITION IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER EST LIMITÉE À LA DURÉE DE CETTE GARANTIE LIMITÉE.

LA LIMITATION PRÉCÉDENTE NE S'APPLIQUE PAS AUX RÉCLAMATIONS POUR DÉCÈS OU BLESSURES CORPORELLES, NI À TOUTE RESPONSABILITÉ LÉGALE POUR ACTES ET/OU OMISSIONS INTENTIONNELS ET DE NÉGLIGENCE GRAVE.

5. PROCÉDURE DE RÉOLUTION DES LITIGES

REMARQUE - Veuillez lire attentivement cette section car elle affecte vos droits et la résolution des litiges.

AVIS D'ARBITRAGE INDIVIDUEL : EN ACHETANT UN ÉQUIPEMENT OU EN FAISANT UNE RÉCLAMATION EN VERTU DE CETTE GARANTIE LIMITÉE, VOUS ACCEPTEZ QUE TOUS LES LITIGES ENTRE VOUS ET COWAY SOIENT RÉSOLUS PAR ARBITRAGE INDIVIDUEL ET CONTRAIGNANT, COMME DÉCRIT PLUS EN DÉTAIL CI-DESSOUS.

1 Contactez Coway : Pour signaler tout litige (défini aux points 1 et 2 des pages 7 et 8), veuillez nous envoyer un courriel à info@cowaymega.com ou nous appeler gratuitement au 1 800 285-0982 (États-Unis et Canada uniquement). Notre centre d'appels est ouvert du lundi au vendredi, de 7 h à 20 h (heure du Centre).

GARANTIE LIMITÉE

2 Arbitrage obligatoire : Vous et Coway convenez que tous les litiges doivent être résolus exclusivement par un arbitrage définitif et exécutoire, et non par un tribunal ou un jury ; toutefois, Vous ou Coway pouvez faire valoir des réclamations devant un tribunal des petites créances si : (i) les réclamations sont admissibles au tribunal des petites créances, (ii) l'affaire reste devant le tribunal des petites créances et (iii) l'affaire se déroule uniquement sur une base individuelle (et non collective ou représentative).

Vous et Coway renoncez à votre droit à un procès avec jury et à tout droit de faire entendre un litige devant un tribunal. Tous les litiges doivent être résolus par arbitrage par un arbitre tiers neutre. En arbitrage, les litiges sont résolus par un arbitre plutôt que par un juge ou un jury, la communication préalable est plus limitée qu'en justice et la décision de l'arbitre est soumise à un contrôle judiciaire limité. Cependant, l'arbitre doit respecter la loi et peut accorder les mêmes dommages-intérêts qu'en justice, y compris des dommages-intérêts pécuniaires, une injonction, un jugement déclaratoire et d'autres réparations. La sentence arbitrale peut être confirmée par tout tribunal compétent.

Un arbitre unique, membre de l'American Arbitration Association (« AAA »), dirigera l'arbitrage, et la sentence ne pourra excéder la réparation autorisée par la loi applicable. L'arbitrage se déroulera dans votre comté de résidence ou à tout autre lieu convenu d'un commun accord. Pour les réclamations inférieures ou égales à 50 000 \$, les Procédures supplémentaires de l'AAA pour les litiges de consommation s'appliqueront. Pour les réclamations supérieures à 50 000 \$, ce sont les Règles d'arbitrage commercial de l'AAA qui s'appliqueront. En l'absence de l'une ou l'autre de ces règles, les règles de l'AAA applicables aux litiges de consommation s'appliquent. Les règles de l'AAA et un formulaire d'introduction d'une procédure d'arbitrage sont disponibles sur www.adr.org ou en composant le 1-800-778-7879.

La présente clause d'arbitrage est soumise à la loi fédérale sur l'arbitrage (« FAA »), qui régit son interprétation et son application. Dans la mesure où la FAA ne s'applique pas à un litige, les lois de l'État où vous résidez au moment de l'achat prévalent, sans égard aux principes de conflits de lois. L'arbitre tranchera toutes les questions d'interprétation et d'application de la présente section « Règlement des litiges », de la clause d'arbitrage et de la Garantie limitée, à l'exception de la question de savoir si la renonciation au recours collectif en arbitrage prévue au paragraphe 2a est valide ou exécutoire. Un tribunal tranchera toute question relative à la validité ou à l'applicabilité du paragraphe 2a. La présente section « Règlement des litiges » survivra à la résiliation de la présente Garantie limitée. L'obligation de recourir à l'arbitrage doit être interprétée au sens large.

a - Renonciation au recours collectif en arbitrage (pour tous les États autres que la Californie) : Vous et Coway convenez que l'arbitrage se déroulera uniquement sur une base individuelle et qu'aucun litige ne sera arbitré comme un recours collectif, ni consolidé avec les réclamations d'une autre partie, ni arbitré sur une base consolidée, représentative ou privée. Sauf accord contraire écrit entre vous et Coway, le pouvoir de l'arbitre de résoudre et de rendre des sentences est limité aux litiges entre vous et Coway. La sentence arbitrale n'affectera pas les questions ou réclamations impliquées dans une procédure entre Coway et toute personne ou entité qui n'est pas partie à l'arbitrage. L'arbitre ne peut accorder une réparation pécuniaire, déclaratoire ou injonctive qu'en faveur de la partie qui demande réparation et uniquement dans la mesure nécessaire pour fournir la réparation justifiée par la réclamation individuelle de cette partie. La sentence arbitrale, le cas échéant, ne s'appliquera pas à toute personne ou entité qui n'est pas partie à l'arbitrage.

Un tribunal, et non l'arbitre, tranchera toute question relative à l'applicabilité du présent paragraphe 2a. Si un tribunal juge une partie du présent paragraphe 2a invalide ou inapplicable, l'intégralité de la clause d'arbitrage du paragraphe 2 (à l'exception de cette phrase) sera nulle et non avenue et ne s'appliquera pas. Afin d'éviter toute ambiguïté, un arbitrage ne pourra en aucun cas être mené dans le cadre d'une action collective.

Renonciation au recours collectif en arbitrage (pour la Californie) : Vous et Coway convenez que l'arbitrage se déroulera uniquement sur une base individuelle et qu'aucun litige ne sera arbitré comme un recours collectif, ni consolidé avec les réclamations d'une autre partie, ni arbitré sur une base consolidée, représentative ou privée. Toutefois, vous serez autorisé à demander et à obtenir une injonction publique dans le cadre de l'arbitrage. Sauf accord contraire écrit entre vous et Coway, le pouvoir de l'arbitre de résoudre et d'accorder des dommages-intérêts est limité aux litiges entre vous et Coway. L'arbitre ne peut accorder une réparation pécuniaire qu'en faveur de la partie qui demande réparation et uniquement dans la mesure nécessaire pour fournir la réparation justifiée par la réclamation individuelle de cette partie. La réparation pécuniaire de l'arbitre, le cas échéant, ne s'appliquera pas à toute personne ou entité qui n'est pas partie à l'arbitrage. Un tribunal, et non l'arbitre, tranchera toute question ou tout litige concernant l'applicabilité de la présente renonciation à l'action collective en arbitrage, à l'exception d'un litige portant sur son applicabilité en vertu de l'arrêt *McGill c. Citibank*, NA, 2 Cal 5th 945 (2017) et de la jurisprudence connexe (cette question sera tranchée par un arbitre).

Si un tribunal juge une partie de la présente renonciation à l'action collective invalide ou inapplicable, l'intégralité de la clause d'arbitrage (à l'exception de cette phrase) sera nulle et non avenue et ne s'appliquera pas. Si un arbitre statuant sur la question de McGill conclut que la présente renonciation à l'action collective en arbitrage est inapplicable, l'intégralité de la clause d'arbitrage (à l'exception de cette phrase et de la précédente) sera nulle et non avenue. Afin d'éviter toute ambiguïté, aucun arbitrage ne pourra avoir lieu dans le cadre d'une action collective.

b - Procédures devant les agences : La présente convention d'arbitrage ne vous empêche pas de porter des problèmes à l'attention des agences fédérales, étatiques ou locales. Ces agences peuvent, si la loi le permet, demander réparation contre Coway en votre nom.

c - Honoraires et coûts : Si le montant total de vos demandes d'indemnisation dans le cadre d'un arbitrage est inférieur ou égal à 25 000 \$, hors honoraires d'avocat (« Petite Demande d'Arbitrage »), l'arbitre peut, si vous l'emportez, vous accorder des honoraires d'avocat, des honoraires d'expert et des frais raisonnables (distincts des frais d'arbitrage tels que définis ci-dessous), mais ne peut accorder à Coway ses honoraires d'avocat, ses honoraires d'expert ou ses frais (distincts des frais d'arbitrage), sauf s'il détermine que votre demande était frivole ou déposée de mauvaise foi. Dans une affaire de Petite Demande d'Arbitrage, Coway prendra en charge tous les frais de dépôt de dossier d'arbitrage, les frais administratifs et les frais d'arbitrage (collectivement, les « Frais d'Arbitrage »). Vous devez soumettre toute demande de paiement des frais d'arbitrage à l'AAA en même temps que vous soumettez votre Demande d'Arbitrage. Toutefois, si vous souhaitez que Coway avance les frais d'arbitrage pour une petite demande d'arbitrage avant le dépôt de la demande, Coway le fera sur demande écrite de votre part, qui devra lui être adressée à l'adresse indiquée au paragraphe 1. Dans le cas d'une petite demande d'arbitrage, Coway vous autorise à choisir de soumettre l'arbitrage uniquement aux documents soumis à l'arbitre ou de le faire par voie d'audience téléphonique, sauf si l'arbitre exige une audience en personne. Si le montant total de votre demande d'indemnisation dans le cadre d'un arbitrage dépasse 25 000 \$, hors honoraires d'avocat (« Grande demande d'arbitrage »), l'arbitre peut accorder à la partie gagnante ses honoraires et frais d'avocat raisonnables, ou les répartir entre vous et Coway (ces honoraires et frais étant distincts des frais d'arbitrage). Dans le cadre d'une demande d'arbitrage importante, si vous êtes en mesure de démontrer que les frais d'arbitrage seront prohibitifs par rapport aux frais de litige, Coway paiera autant de frais d'arbitrage que l'arbitre le jugera nécessaire pour éviter que l'arbitrage ne soit prohibitif.

d - Arbitrage de masse (pour les résidents hors de Californie uniquement) : Un « arbitrage de masse » sera défini comme l'un des cas suivants : (i) le même avocat ou cabinet d'avocats, seul ou avec d'autres avocats ou cabinets d'avocats,

dépose ou fait déposer 30 ou plus petites demandes d'arbitrage et/ou grandes demandes d'arbitrage dans un délai de trente jours ; (ii) le même avocat ou cabinet d'avocats, seul ou avec d'autres avocats ou cabinets d'avocats, dépose ou fait déposer 50 ou plus petites demandes d'arbitrage et/ou grandes demandes d'arbitrage dans un délai de soixante jours ;

(iii) le même avocat ou cabinet, seul ou avec d'autres avocats ou cabinets, agit en qualité de conseil (que l'avocat ou le cabinet soit ou non l'avocat inscrit au dossier) pour 30 personnes ou plus qui déposent une petite demande d'arbitrage et/ou une grande demande d'arbitrage dans un délai de trente jours ; ou (iv) le même avocat ou cabinet, seul ou avec d'autres avocats ou cabinets, agit en qualité de conseil (que l'avocat ou le cabinet soit ou non l'avocat inscrit au dossier) pour 50 personnes ou plus qui déposent une petite demande d'arbitrage et/ou une grande demande d'arbitrage dans un délai de soixante jours. En cas d'arbitrage de masse, nonobstant toute disposition contraire du sous-paragraphe (c) ci-dessus, Coway (i) ne sera pas tenue d'avancer ou de payer les frais d'arbitrage pour tout arbitrage et (ii) pourra se voir accorder ses honoraires d'avocat, ses honoraires d'expert et ses dépens raisonnables si elle obtient gain de cause (sans avoir à démontrer que la demande du propriétaire était frivole ou de mauvaise foi). La phrase précédente ne s'applique qu'aux arbitrages déposés une fois la définition d'arbitrage de masse remplie. Ainsi, à titre d'exemple, si le même cabinet d'avocats dépose 35 petites demandes d'arbitrage sur une période de trente jours, les 29 premières seront régies par la sous-partie 2(c) et les six dernières (numéros d'arbitrage 30 à 35) par la présente sous-partie 2(d). Lorsqu'un cabinet ou un avocat est considéré comme partie à un arbitrage de masse, toutes les petites demandes d'arbitrage et les grandes demandes d'arbitrage qu'il dépose, contribue au dépôt ou fait déposer seront régies par la présente sous-partie.

(d) à moins que et jusqu'à ce que le cabinet d'avocats ou l'avocat ne dépose pas, n'aide pas au dépôt ou ne fasse pas déposer de petites réclamations d'arbitrage ou de grandes réclamations d'arbitrage pendant une période d'un an.

e - EXCLUSION : VOUS POUVEZ EXCLUSER L'ARBITRAGE EN ADRESSANT À COWAY UN AVIS ÉCRIT (LE « AVIS D'EXCLUSION ») timbré au plus tard 30 jours calendaires après l'achat du Produit. Cet avis doit être envoyé par courrier recommandé à Coway USA, Inc., à l'adresse suivante : 4221 Wilshire Blvd. #400, Los Angeles, CA 90010, États-Unis.

L'Avis de Retrait doit indiquer (i) vos nom et adresse, ainsi que votre refus de l'arbitrage, (ii) la date d'achat de l'équipement, (iii) le nom et le numéro de modèle du Produit, et (iv) votre refus de l'arbitrage. Vous devez signer l'Avis de Retrait personnellement et non par l'intermédiaire d'une autre personne ou entité, et il ne s'appliquera qu'à la personne ou à l'entité qui le signe.

GARANTIE LIMITÉE

Ni vous ni aucune autre personne ou entité ne pouvez vous retirer de l'arbitrage au nom de quiconque. Fournir un Avis de Retrait en temps opportun est le seul moyen de vous retirer de l'arbitrage. Le retrait de l'arbitrage n'affectera pas la Garantie Limitée, et vous continuerez à bénéficier de ses avantages même si vous vous retirez de l'arbitrage. Tout Avis de Retrait reçu après le délai de retrait sera invalide.

3 Action collective hors arbitrage et renonciation au jury :

Si, pour quelque raison que ce soit, un litige est porté devant un tribunal plutôt que devant un arbitrage, vous et Coway renoncez à tout droit à un procès devant jury, le litige sera traité uniquement sur une base individuelle, non collective et non représentative. Ni vous ni Coway ne pouvez être représentant ou membre d'un groupe, ni participer à une procédure collective, consolidée, privée ou représentative ; toutefois, en Californie, une personne peut demander et obtenir une injonction publique.

4 Divisibilité : Si une disposition de la présente Garantie limitée est jugée illégale, invalide ou inapplicable par un arbitre ou un tribunal compétent, les parties entendent que cette disposition soit modifiée et interprétée de manière à atteindre ses objectifs dans toute la mesure permise par la loi. Si une disposition ne peut être ainsi modifiée ou interprétée, elle sera dissociée, et les dispositions restantes demeureront intactes, valides et pleinement en vigueur dans toute la mesure permise par la loi et seront interprétées de manière à réaliser au mieux l'intention des parties. En cas de conflit entre la présente clause de divisibilité et la clause de divisibilité de l'article 2(a), cette dernière prévaudra. Afin d'éviter toute ambiguïté, la clause de divisibilité ne doit pas être utilisée de manière à vous permettre d'intenter une action collective.

DÉFINITIONS

En plus des termes définis ci-dessus, les définitions suivantes s'appliqueront à cette Garantie limitée :

1 - Les termes « Litige » et « Différends » seront interprétés au sens large pour inclure toute réclamation, tout désaccord ou toute controverse que vous et Coway avez eu, avez ou pourriez avoir l'un contre l'autre, qu'ils soient fondés sur un contrat ou un délit ou sur une loi ou un règlement ou toute autre théorie juridique, y compris, sans limitation, toutes les réclamations, tous les désaccords ou toutes les controverses liés de quelque manière que ce soit à ou découlant de quelque manière que ce soit de :

- a - le produit et les composants couverts par cette Garantie limitée ;
- b - tout autre produit Coway ;
- c - toute publicité, représentation ou marketing de Coway ;
- d - tout contrat, garantie ou autre accord que vous aviez ou avez avec Coway ;
- e - toute facturation Coway ou autre politique ou pratique ;

f - toute action ou inaction d'un dirigeant, d'un directeur, d'un employé, d'un agent ou d'un autre représentant de Coway concernant un produit, un composant, un marketing, une représentation ou un service de Coway ;

g - toute réclamation que vous déposez contre un tiers (tel qu'un distributeur, un revendeur ou un service de réparation) qui est basée sur, se rapporte à ou découle de quelque manière que ce soit d'un produit, d'un composant, d'un marketing, d'une représentation ou d'un service Coway ;

h - toute réclamation que Coway porte contre vous ; et

i - tout aspect de la relation entre vous et Coway.

2 « Litige » et « Différends » incluent les réclamations, les désaccords ou les controverses qui sont survenus à tout moment, y compris avant l'entrée en vigueur de la présente Garantie limitée et après la résiliation de la présente Garantie limitée.

3 « Coway » fait référence à Coway Company, Ltd., ainsi qu'à ses sociétés mères, sociétés affiliées, sociétés apparentées, filiales, divisions, départements, unités commerciales, représentants, prédécesseurs en intérêt, successeurs et ayants droit.

4 « Garantie limitée » fait référence à ce document.

5 « Vous » fait référence (i) à la personne ou à l'entité qui a initialement acheté le produit ou qui fait une réclamation concernant le produit.

6. GÉNÉRALITÉS

Aucun revendeur, agent ou employé de Coway n'est autorisé à apporter une modification, une extension ou un ajout à cette Garantie limitée, à moins et jusqu'à ce qu'il soit officiellement notifié et publié sur notre site Web officiel (www.cowaymega.com).

Si l'une des conditions de cette Garantie limitée est nulle ou inapplicable en vertu de la loi applicable, ces conditions seront limitées ou éliminées dans la mesure minimale nécessaire et remplacées par une condition valide qui incarne le mieux l'intention de ces conditions, de sorte que ces conditions de la Garantie limitée resteront pleinement en vigueur.

Cette Garantie limitée peut être mise à jour de temps à autre conformément à la loi applicable et à la politique interne de Coway.

7. Mises à Jour de la Politique et Version en Vigueur

Cette garantie imprimée est à jour à la date d'emballage du produit. Coway se réserve le droit de mettre à jour ou de modifier cette politique à tout moment et sans préavis. Pour consulter la version la plus récente et en vigueur de notre Garantie Limitée, veuillez visiter notre site web officiel à l'adresse www.cowaymega.com / www.cowaymega.ca. En cas de divergence entre cette version imprimée et la version disponible sur notre site web, la version du site web prévaudra.


CARACTERÍSTICAS CLAVE



Purificador de aire pequeño pero potente


Tamaño reducido, capacidad de purificación de aire mejorada para uso en dormitorios.

El modo sueño minimiza el ruido del flujo de aire para evitar las molestias en dormitorios.



Potente filtro 3 en 1


El filtro HEPA filtra de manera eficiente diversas fuentes perjudicial.



Visualización de luz

Iluminación AQI: indica de forma intuitiva la calidad del aire.

Luz nocturna: luz nocturna relajante para uso en dormitorio.



Sensor inteligente y modo automático

El sensor PM 2.5 mide con precisión el nivel de polvo ultrafino.

El modo AQI y Auto ajusta el flujo de aire del ventilador (1, 2 y 3) para una operación óptima eficaz en función de la calidad del aire interior.




Purificador de aire con certificación Energy Star


Purificador respetuoso con el medioambiente con un bajo consumo energético.

GUÍA DE INICIO RÁPIDO


No opere el producto hasta completar estos pasos primero.






Póngalo boca abajo.



Saque el filtro.



Retire el empaque de plástico del filtro.



CONTENIDOS

01 ANTES DE USAR EL PRODUCTO 5

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD 5

02 PREPARACIÓN 11

DIAGRAMA DE PARTES 11

PANEL DE CONTROL 13

03 MANTENIMIENTO 15

LIMPIEZA DEL PRODUCTO 15

INSTRUCCIONES DE REEMPLAZO DEL FILTRO 16

LIMPIEZA DEL SENSOR DE PARTÍCULAS (LIMPIAR CADA DOS MESES) 16

04 APÉNDICE 17

ESPECIFICACIONES 17

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 17

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

A continuación se informa de varias advertencias y precauciones para evitar el peligro que puede causar un funcionamiento incorrecto y hacer más cómodo el uso de este aparato.

1. No exceda la calificación de voltaje y potencia del tomacorriente o dispositivo de conexión. Esto puede generar un calor excesivo y causar choques eléctricos o incendios.
2. Solo use el tipo apropiado de tomacorriente para el producto. Conectar el producto a un tomacorriente incorrecto puede provocar daños.
3. No sumerja el producto ni ninguna de sus partes en agua. Opere el producto únicamente luego de que un técnico cualificado examine y reemplace las partes que han estado bajo el agua.
4. No toque el conector de corriente con las manos mojadas.
5. Si el tomacorriente está mojado, no conecte el conector de corriente del producto. Espere a que el tomacorriente se seque por completo antes de usarlo.
6. No opere el producto si el ventilador del motor no opera o está dañado.
7. Desconecte el conector de corriente del tomacorriente si el producto emite sonidos extraños, olores o humo. Contacte inmediatamente con el centro de servicio al cliente para obtener instrucciones.
8. Desconecte el conector de corriente del tomacorriente cuando el producto no se esté usando y antes de limpiar, inspeccionar o reemplazar partes.
9. Use un tomacorriente dedicado para el producto. No conecte el producto a una base múltiple que tenga conexiones a otros productos.
10. No opere el producto si el conector de corriente o los cables están dañados.
11. No doble, gire, pellizque ni dañe por la fuerza el cable de alimentación.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

A continuación se informa de varias advertencias y precauciones para evitar el peligro que puede causar un funcionamiento incorrecto y hacer más cómodo el uso de este aparato.

12. No fuerce el conector de corriente para introducirlo en un tomacorriente eléctrico ni en un tomacorriente suelto. Contacte con un técnico cualificado para instalar un tomacorriente eléctrico adecuado.
13. Un conector o cable de corriente dañado debe ser reemplazado por el fabricante o un técnico cualificado.
14. Extraiga el conector de corriente del tomacorriente agarrando el conector de corriente y jalándolo con suavidad. Nunca jale del cable para extraer el conector de corriente.
15. Mantenga el cable eléctrico alejado de fuentes de calor.
16. No repare el producto a menos que este manual lo recomiende. Hacerlo anulará su garantía. Todos los trabajos de reparación los debe realizar un técnico cualificado.
17. Este producto tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado solo de una forma. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si sigue sin encajar, contacte con un electricista cualificado. No intente eliminar esta característica de seguridad.
18. No use este producto en áreas industriales o factorías en las que pueda haber presente partículas de aceite, grasa o polvo. Este producto solo está destinado al uso doméstico.
19. No cambie el filtro mientras el producto está operando. Siempre apague el producto y desconecte el conector de corriente antes de acceder a los componentes del interior del producto.

20. No coloque el producto cerca de un humidificador o en áreas húmedas, como baños o lavanderías, en las que el producto pueda entrar en contacto con el agua.
21. No coloque el producto cerca de gases inflamables, cigarrillos, incienso y otros materiales combustibles.
22. No coloque el producto sobre la cama ni contra objetos blandos, como cortinas.
23. No limpie el producto utilizando detergentes, disolvente de pintura u otros disolventes domésticos.
24. No pulverice insecticidas u otros materiales cerca del producto.
25. Este producto no debe ser usado por niños de menos de 8 sin supervisión.
26. Este dispositivo no está pensado para ser usado (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos, si se les supervisa o reciben instrucciones de uso del dispositivo de una forma segura y comprenden los riesgos que conlleva.
27. Los niños deben ser supervisados para asegurarnos de que no juegan con el aparato.
28. ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o choque eléctrico, no use este ventilador con ningún dispositivo de control de velocidad de estado sólido.
29. No use un adaptador o cable de extensión, dado que puede causar incendios, choques o lesiones personales.
30. No utilice accesorios o filtros no recomendados por el fabricante.
31. Tenga cuidado al retirar los componentes del aparato. Asegúrese de que las partes de su cuerpo no se quedan bloqueadas o arañadas al realizar tareas de servicio en el producto.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

A continuación se informa de varias advertencias y precauciones para evitar el peligro que puede causar un funcionamiento incorrecto y hacer más cómodo el uso de este aparato.

32. No ingrese objetos ni los dedos en las aberturas del producto. Si algún objeto cae en las aberturas, inmediatamente apague el producto y desconecte el conector de corriente. Contáctese con un técnico cualificado o el fabricante para extraer el objeto.
33. No lave ni reutilice el filtro.
34. No bloquee la salida de aire del producto. Hacerlo puede reducir la eficiencia del producto y aumentar el riesgo de lesión.
35. Este producto es para uso doméstico según se describe en este manual. Usarlo en un entorno industrial o en otro lugar no recomendado por el fabricante puede resultar en choque eléctrico, incendio y lesiones a las personas.
36. No coloque nada encima del producto.
37. No pase el cable de alimentación debajo de alfombras ni lo cubra con tapetes.
38. Cambie los filtros a los intervalos recomendados para que no se acumule exceso de polvo.
39. Este producto emplea protección contra sobrecarga (fusible). Un fusible fundido indica una situación de sobrecarga o cortocircuito. Si el fusible se funde, desenchufe el producto del tomacorriente. Cambie el fusible según las instrucciones de servicio para el usuario (siga el marcado del producto para conocer la potencia correcta del fusible) y chequee el producto. Si el fusible de sustitución se funde, puede existir un cortocircuito y el producto debe ser desechado o llevado a un centro de atención técnica autorizado para que sea examinado o reparado.

40. No use ventiladores con el cordón o la clavija dañados. Deseche el ventilador o envíelo a un servicio de mantenimiento autorizado para que lo examinen o reparen.
41. No coloque el cordón debajo de alfombras. No cubra el cordón con alfombrillas, largueros o revestimientos similares. No coloque el cordón debajo de muebles o aparatos. Coloque el cordón lejos de la zona de tráfico y donde no pueda provocar caídas.
42.  ADVERTENCIA: Riesgo de quemadura química. Mantenga las baterías lejos del alcance de los niños.
43. No coloque el producto en lugares en los que ambos lados del producto estén bloqueados.
44. No coloque el producto bajo la luz solar directa.
45. No coloque el producto junto a ventanas ni sobre ellas.
46. Coloque el producto en una superficie firme, plana y seca que provea circulación de aire suficiente.
47. Mantenga el producto y su cable fuera de las zonas de paso, para que no pueda ser pisado o provoque caídas.
48. El usuario final debe ser informado de que debe mantener una separación de al menos 20 cm con la antena mientras este producto final esté instalado y operando.
49. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no debe causar interferencias dañinas, y (2) este dispositivo debe aceptar toda interferencia recibida, incluidas interferencias que pudieran causar una operación no deseada.
50. No ingiera la pila, peligro de quemaduras químicas.
 - Este producto contiene una pila de botón. Si se ingiere la pila de botón, puede causar quemaduras internas graves en solo 2 horas y provocar la muerte.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

A continuación se informa de varias advertencias y precauciones para evitar el peligro que puede causar un funcionamiento incorrecto y hacer más cómodo el uso de este aparato.

- Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
 - Si el compartimento de las pilas no cierra bien, deje de utilizar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.
 - Si cree que las pilas se pueden haber ingerido o introducido en cualquier parte del cuerpo, solicite atención médica inmediata.
 - Las pilas contienen materiales peligrosos para el medio ambiente; debe retirarlas del aparato antes de desguazarlo y eliminarlas de forma segura.
51. Asegúrese de desenchufar la alimentación durante reparaciones, mantenimientos o reemplazo de piezas del producto.
 52. Con el enchufe desconectado, proceda con el servicio.
 53. No aplique directamente agua, benceno, tiner, alcohol, acetona u otras sustancias similares.
 54. Al limpiar el producto, desconecte la alimentación y espere a que el ventilador se detenga completamente antes de limpiar.
 55.  **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendios, choque eléctrico o lesiones físicas a las personas, no use partes de reemplazo que no hayan sido recomendadas por el fabricante (p. ej., partes fabricadas en el hogar con una impresora 3D).
 56. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de choque eléctrico, este enchufe está diseñado para encajar en un tomacorriente polarizado solo de una forma. Si el enchufe no encaja por completo en el tomacorriente, invierta el enchufe. Si sigue sin encajar, contacte con un electricista cualificado. No intente eliminar esta característica de seguridad.



LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

DIAGRAMA DE PARTES

Exterior


Verifique las partes y funciones del exterior del producto.

Frontal/posterior



Manual

DIAGRAMA DE PARTES



PANEL DE CONTROL



1 Alimentación

Pulse el botón  para encender y apagar el producto.



2 Velocidad del flujo de aire

Presione el botón  para cambiar el modo.
"A" (Auto), "1" (Bajo), "2" (Medio), "3" (Alto)



3 Modo de sueño

Si el producto está ajustado en el modo de sueño, se deducen el ruido y el consumo de energía.

Pulse el botón  mientras está encendido para activar el modo sueño.

En el modo sueño, la velocidad del ventilador se reduce para que haga menos ruido y no interrumpa el sueño profundo del usuario.

Además, el brillo del botón  y el botón  (si el temporizador está funcionando, el botón  y el botón ) en la pantalla se restringe al 50 %.

Si vuelve a pulsar el botón , vuelve a la velocidad de aire anterior.



4 Temporizador preajustado

Toque el botón del temporizador  hasta que la luz indicadora visualice el tiempo deseado.

Al pulsar el botón, se ajusta en el orden de 1 h → 2 h → 4 h → 8 h → APAGADO, y la hora ajustada aparece en la pantalla.

USO DE CADA BOTÓN DE FUNCIÓN



5 Bloqueo del panel de control

Mantenga presionado el botón por 3 segundos para bloquear y desbloquear el producto cuando la alimentación está activada.

Al presionar otro botón mientras el producto está bloqueado, el indicador del botón destellea tres veces con un sonido de bip y el botón no opera.

Al mantener pulsado de nuevo el botón  durante 3 segundos en el modo de bloqueo, se desactiva el modo y el botón se apaga.

Si se enchufa o desenchufa el cable de alimentación, o luego de que el temporizador enciende o apaga el producto, el bloqueo se desactiva automáticamente.



6 Indicador de reemplazo del filtro

 aparecerá en la pantalla cuando llegue el momento de reemplazar el filtro. Luego de reemplazar el filtro, mantenga pulsado el botón  durante 3 segundos para restablecer el indicador de restablecimiento de filtro.



7 AQI y luz

Presione el botón  para cambiar entre AQI y luz nocturna o para apagar la iluminación.

Según la calidad del aire, el color de la luz AQI cambia.


- **Azul:** buena. **Verde:** moderada. **Naranja:** Dañina. **Púrpura:** Muy dañina

En el estado de funcionamiento predeterminado, el botón y el indicador AQI aparecen con el brillo máximo en la pantalla.

Al pulsar el botón, las funciones indicador AQI, lámpara de ambiente y luz apagada se ejecutan alternativamente.

Modo AQI → Luz nocturna → Todo desactivado → Modo AQI


LIMPIEZA DEL PRODUCTO




- 1** Antes de limpiar el producto, apáguelo y desenchúfelo.



- 2** Use un paño seco para limpiar el producto. No use detergentes que contengan disolventes, lavandina, cloro o abrasivos.




- 3** Coloque el producto en un lugar bien ventilado.




- 4** Cepille suavemente el polvo acumulado en la superficie del prefiltro con un paño seco o una aspiradora para un rendimiento óptimo.


INSTRUCCIONES DE REEMPLAZO DEL FILTRO



- 1 Desenchufe el producto y dele la vuelta al producto para reemplazar el filtro.




- 2 Agarre el asa y gírela hacia la derecha para cerrar. Gírela hacia la izquierda para abrir la cubierta trasera.



- 3 Saque el filtro usado y reemplácelo por uno nuevo.

LIMPIEZA DEL SENSOR DE PARTÍCULAS (LIMPIAR CADA DOS MESES)



Si ha polvo u objetos extraños en el sensor de partículas, la densidad del polvo puede ser detectada como alta. Por tanto, limpie periódicamente para eliminar el polvo.

- * Si no es limpiado periódicamente, el desempeño del sensor de partículas se verá degradado.
- * El ciclo de limpieza puede diferir dependiendo del entorno de operación. Limpie con más frecuencia en entornos muy polvorientos.
- * No permita que el polvo caiga en el orificio de ventilación cuando lo limpie.

1. Use un aspirador o un cepillo suave para limpiar la salida y la entrada de polvo.

* Use la potencia más baja del aspirador para realizar la limpieza.

2. Limpie la salida y la entrada de polvo con un hisopo de algodón húmedo, luego séquelas con un hisopo de algodón para eliminar la humedad de estas partes.

ESPECIFICACIONES

Las especificaciones están sujetas a leves cambios para mejorar el desempeño del producto.

Tipo de producto	Purificador de aire
Nombre de modelo	Airmega 100 / Airmega 100(W) / Airmega 100(B)
Número de modelo	AP-0823E / AP-0823E(W) / AP-0823E(B)
Filtro	Filtro 3 en 1 (Prefiltro + filtro HEPA + filtro de desodorización)
Expectativa de duración del filtro	1 año
Flujo de aire	4 etapas
Temporizador	Temporizador de encendido/apagado hasta 8 horas
Voltaje/Frecuencia	120V ~60Hz
Consumo de energía	25 W
Dimensiones (An x Al x La)	Filtro: $\Phi 7,6 \times 5,8$ pulgadas / $\Phi 19,3 \times 14,8$ cm Producto: $8,7 \times 8,7 \times 15,6$ pulgadas ($22 \times 22 \times 39,5$ cm)
Peso del producto	Peso del producto: 6,6 lb (3,0 kg) Peso bruto: 9,2 lb (4,2 kg)

► El diseño y las especificaciones del producto pueden cambiar sin previo aviso por la aplicación de los estatutos, la mejora del producto y el aumento de la calidad.

PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE



Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana derivados de la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de forma responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver el dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto. Ellos pueden hacerse cargo de este producto para reciclarlo de forma segura para el medio ambiente.

ES

MEMO

004

9243465

coway
AIRMEGA

www.cowaymega.com

www.cowaymega.ca

4221 Wilshire Blvd. #400,
Los Angeles, CA 90010
1- 800-285-0982

Made in Indonesia / Fabriqué en Indonésie